

# TECHNISCHES MERKBLATT

## Kettenspray

**Kettenspray** findet seinen Einsatz bei schnelllaufenden Antriebsketten aller Bauarten bei offenem oder halboffenem Betrieb ohne separate Nachschmiereinrichtungen. Der Gebrauch von **Kettenspray** ermöglicht eine Langzeitinnen- und Außenschmierung von Rollenketten wie Motorrad-, Fahrrad- oder mehrreihige Hubstapler-Ketten sowie Einfach- oder Mehrfach-Laschenketten ohne Nachschmiereinrichtung.

Die hohe Wirksamkeit des im **Kettenspray** eingesetzten Wirkstoffes wird hervorgerufen durch hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen kombiniert mit extremen Haftvermögen.

Das **Kettenspray** zeichnet sich vor allem durch seinen ausgeprägten Verschleißschutz, seine Beständigkeit gegen Wasser, durch seinen Korrosionsschutz und durch das extreme Haltevermögen aus.

### **Anwendung:**

Die Reinigung der Gleitflächen von allen Schmierstoffresten und Verschmutzungen sollte selbstverständlich sein.

Dose vor Gebrauch intensiv schütteln. Gleitflächen bzw. Der nach außen tretenden Spalte aus einem Abstand von ca. 20 cm ausreichend besprühen. Eindringen abwarten und evtl. nochmals besprühen. Der entstehende Schaum ist wichtig für die Außenschmierung, während darunter das Eindringen erfolgt. Inbetriebnahme von Ketten ca. 10 Minuten nach Aufsprühen bzw. Ablüften.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluß stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.